

**PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR TIRADOR
PUERTA EN LOS MODELOS LS24A, LS36A,
LS38A Y LS52A**

1º Sacar el burlete de la ranura para dejar libre el agujero



2º Con la ayuda del tornillo, insertar la chapa dentro de la ranura y empujar hasta que el tornillo salga por el otro lado.

PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR TIRADOR
PUERTA EN LOS MODELOS LS24A, LS36A,
LS38A Y LS52A



3º Una vez dentro, con un destornillador, apretar el tirador y volver a colocar el burlete dentro de la ranura

PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR TIRADOR
PUERTA EN LOS MODELOS LS24A, LS36A,
LS38A Y LS52A

